



# MANUALE TECNICO 2013 SPLIT MONO DC INVERTER

**MODELLI** 

**BDA53A1 BDA70A1** 



Serie / Series / Serie / Serie

# MANUALE TECNICO MONO DC INVERTER

Emissione / Issue Ausgabe / Emission Sostituise / Supersade Ersetzt / Remplace

04 - 2013

04 - 2012

Catalogo / Catalogue / Katalog / Catalogue

MTE01028D2500-01



# INDICE

1. Specifiche tecniche	3
1.1 Specifiche tecniche delle unità interne ed esterne	3
1.2 Curve caratteristiche di raffreddamento e di riscaldamento	5
1.3 Variazione rapporto capacità in funzione della temperatura	5
1.4 Dati di operazione	6
1.5 Rumorosità delle unità interna ed esterna	6
2. Dimensioni	7
2.1 Unità interna	7
2.2 Unità esterna	7
3. Circuito frigorifero	8
4. Schemi elettrici	9
5. Circuiti stampati	. 10
5.1 Unità interne	. 10
5.2 Unità esterne	. 11
6. Operazioni unità interne	. 12
6.1. Parametri di temperatura	. 12
6.2. Funzioni di base	. 12
6.3. Altri controlli	. 12
6.4. Display	. 13
7. Malfunzionamenti	. 15
7.1 Diagnostica	. 15
7.2 Diagnostica degli errori deve essere eseguita come da procedura di seguito	. 18
7.3. Codici degli errori e stato dei LED delle unità interna / esterna	. 20
7.4. Come controllare i componenti principali dell'unità	. 25
(1) Condensatore difettoso	. 25
(2) Protezione modulo IPM	. 25
(3) Protezione da alta temperature e da sovraccarichi	. 27
(4) Errore d'avviamento	. 27
(5) Diagnostica anomalia funzionamento compressore	. 28
(6) Sovraccarico e errore aria di scarico	. 28
(7) Errore Correzione Fattore di Potenza (PFC)	. 29
(8) Errore di Comunicazione	. 30
Appendici	. 31
1: Temperatura- resistenza del sensore di temperatura ambiente interna ed esterna (15K)	. 31
2: Temperatura- resistenza del sensore di temperatura dell'evaporatore e del condensatore (20K	)32
3: Temperatura- resistenza del sensore di temperatura di mandata dell'unità esterna (50K)	. 33



# 1. Specifiche tecniche

# 1.1. Specifiche tecniche delle unità interne ed esterne

Mod	delli ur	nità interne		BDA53A1	BDA70A1
Alin	nentazi	one elettrica		220-240	V ~50Hz
			kW	5,2(0,9 ~ 6,2)	6,4(1,4 ~ 8,4)
		Capacità totale	Btu/h	17,9(3,0 ~ 21,1)	21,9(7,5 ~ 23,8)
Raf	freddar	mento Pot. assorbita	W	1.620(330 ~ 2.300)	1.940(450 ~ 3.500)
		Corrente nominale	А	7,19	8,5
		E.E.R.	W/W	5,6 – A+	5,8 – A+
			W	5,3(0,9 ~ 7,5)	6,4(2,3 ~ 8,5)
		Capacità totale	Btu/h	18,0(3,2 ~ 25,5)	21,9(7,8 ~ 29,0)
Risc	caldam	ento Pot. assorbita	W	1.420(350 ~ 2.700)	1.725(400 ~ 3.400)
		Corrente nominale	A	7,10	8,50
		C.O.P.	W/W	3,80 - A	3,80 - A
	Porta	ta d'aria	m³/h	850/780/740/300	1000/800/700/600/-
		cità di deumidificazione	I/h	1,8	2,5
		ità ventilatore in raffreddamento (SH/H/ML/SL		1350/1200/1000/800	1350/1150/950/850/-
		ità ventilatore in riscaldamento (SH/H/ML/SL)	<i>'</i>	1420/1250/1100/950	1400/1200/1000/900/-
		nza motore ventilatore	W	20	35
		ensatore motore ventilatore	μF	1,5	2,5
		re ventilatore RLA	A	0,31	0,31
				Ventilatore ta	·
	про	/entilatore - pezzo	mm	Ф98Х710	Ф98Х765
	a)	Diametro - lunghezza	111111		
	Evaporatore	Tipo evaporatore	mm		o – tubo in rame
	Sora	Diametro tubo		Φ7	Ф7
		Passo ranghi-alette	mm	2-1,4	2-1,5
		Lunghezza x altezza x profondità (I x H x L)	mm	715X25.4 X304.8	765X25.4 X342.9
		llo motore alette	10/	MP28VB	MP35XX
		za motore alette	W	2,0	2,5
	Fusib		A	3,15	3,15
		pressione Sonora	dBA	45/42/37/33/-	49/44/39/34/-
unit		pressione sonora	dBA	58/56/47/43/-	60/55/49/44/-
		nsione (W/H/D)	mm	945X298X208	1018X315X223
Indoor		nsione dell'imballo (W/H/D)	mm	1013X300X383	1086X328X398
	1	netto/lordo	kg	13/17	15,5/20,5
Mod		nità esterne		BDA53A1	BDA70A1
	Marca	a compressore		ZHUHAI LANDA CON	
	Mode	llo compressore		QXA-B141Zf030A	QXAS-D23zX090B or HPC 115/95 OR KSD115°c
	Olio	compressore		68EP	RB68EP
		compressore		Rotary	Rotary
	L.R.A	•	Α	25	25
		oressore RLA	A	7,2	11,50
ij		bimento compressore	W	1440	2550
Outdoor unit		ttore da sovraccarico	1	-	1NT11L-6233
tgo		do di strozzamento		Valvola di espar	nsione elettronica
Out	-	do di avviamento		vaivoia di copai	I SIGNA GIOLA GIII GA
		allo temperature di operazione (°C)		15°C^	
		Tipo condensatore			o – tubo in rame
	atore	Diametro del tubo	mm	Φ7	Φ7.94
	Condensatore		mm		
	Sond	Passo ranghi-alette		2-1,4	2-1,4
		Lunghezza(I) x altezza (H) x profondità (L)	mm	821,5X38.1X660	955X38X748
	veloc	ità motore ventilatore (Alta/Bassa)	rpm	800/300	780

	. /	,	1	•		Ь		•		1
		L	и	7		и		•	7	
41	R	C	0	N	D	17	11	) N	1 1	10

		1		AIR CONDITION
Pot. Motore venti	latore	W	60	90
Motore ventilator	e RLA	Α	0,58	0,48
Condensatore de	el motore ventilatore	μF	1	1
Tipo ventilatore-p	pezzo		Ventilator	e assiale
Diametro ventilat	ore	mm	Ф520	Ф520
Procedura di sbri	namento		Sbrinamento	automatico
Tipo clima			T1	T1
Isolamento			I	I
Protezione dall'ui	midità		IP24	IP24
Pressione ammis	sibile di operazione (lato di mandata)	Мра	4,3	4,3
Pressione ammis	sibile di operazione (lato aspirazione)	Мра	2,5	2,5
Livello pressione	sonora	dB(A)	56/-/-	56/-/-
Livello Potenza S	Sonora	dB(A)	66/-/-	66/-/-
Dimensione (WX	HXD)	mm	965X700X396	1000X790X427
Dimensione dell'i	mballo (L/W/H)	mm	1029X458X750	1083X483X855
Peso netto/lordo		kg	46/51	62,5/67
Carica refrigeran	te (R410A)	kg	1,30	2,0
Lunghezza		m	5	5
Carica refrigeran	te addizionale	g/m	20	50
Diametro	Tubo liquido	mm	Ф6	Ф6
esterno	Tubo gas	mm	Ф12	Ф16
Distance	Altezza	m	10	10
Distanza max.	Lunghezza	m	25	25

I dati specifici indicati sopra sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso. Si prega di riferirsi ai dati riportati sulla targhetta dell'unità.

Nota: Condizioni di prova:

Condizioni standard	Condizioni tempe	ratura interna (°C)	Condizioni tempera	tura esterna (°C)
Condizioni standard	Temp. bulbo secco	Temp. bulbo umido	Temp. bulbo secco	Temp. bulbo umido
Raffreddamento nominale	27°C	19°C	35°C	24°C
Riscaldamento nominale	20°C	15°C	7°C	6°C

- Fonometro ad una distanza di 1m di fronte l'unità.
- Relazione tra livello di potenza sonora (Lw) e livello di pressione sonora (Lp).
- Livello di pressione sonora media:  $\overline{L}_p$  =10\*log  $\left[1/2*(10^{0.1*L_{p_1}}+10^{0.1*L_{p_2}})\right]$ .

 $L_{P1}$  : Livello di pressione sonora lato frontale dell'unità.

 $L_{p_2}$  : Livello di pressione sonora lato laterale dell'unità, per l'unità interna  $L_{p_1} = L_{p_2}$  .

- Relazione approssimativa del livello di potenza sonora:  $\overline{L}_{\!\scriptscriptstyle W}=\overline{L}_{\!\scriptscriptstyle p}+10$  .




# 1.2 Curve caratteristiche di raffreddamento e riscaldamento BDA53A1


#### Raffreddamento

#### 11 Condizioni Interno : BS 26.7°C / BU 19.4°C Esterno : BS 35°C / BU 23.9°C Portata d'aria : Turbo 220 V 10 9 8 Lunghezza tubo : 5 m 7 Corrente (A) 6 230 V 5 3 240 V 2 1 0 10 0 20 40 50 Velocità c om pressore (rps)


#### Riscaldamento




#### **BDA70A1**




#### Riscaldamento





# 1.3 Variazione rapporto capacità in funzione della temperatura esterna. BDA53A1





#### **BDA70A1**







# 1.4 Dati di prestazione di raffreddamento e riscaldamento

# Raffreddamento:

	dizione di Pressione standard			Temp. scambiatore di calore		Velocità	Velocità ventilatore	Giri compressore	
Interna	Esterna	Wodem	P(MPa)	T1 (°C)	T2 (°C)	ventilatore interno	esterno	(rps)	
27/10	35/24	BDA53A1	0.9 ~ 1.1	12 ~ 14	80 ~ 40	Super alta	Alta	70	
27/19	35/24	BDA70A1	0.1 ~ 1.0	12 ~ 14	80 ~ 40	Super alta	Alta	83	


#### Riscaldamento:


	ione di tura (°C)	Modelli	Pressione standard	•	cambiatore calore	Velocità ventilatore	Velocità ventilatore	Giri compressore
Interna	Esterna	Modelli	P(MPa) T1 (°C) T2 (°C) interno		esterno	(rps)		
20/15	7/6	BDA53A1	2.2 ~ 2.4	70 ~ 40	1 ~ 5	Super alta	Alta	70
20/15	1/0	BDA70A1	2.5 ~ 2.7	70 ~ 40	1 ~ 5	Super alta	Alta	75

#### Notes:

- (1) Misurare la temperatura della superficie del tubo in centro dello scambiatore di calore curvatura percorso U (termistore termometro)
- (2) Lunghezza tubazione di connessione: 5m.
- (3) T1: Temperatura di ingresso e di uscita del tubo evaporatore.
  - T2: Temperatura di ingresso e di uscita del tubo condensatore.
  - P: Pressione dell'aria nel tubo di collegamento delle unità interna/esterna.

#### 1.5 Rumorosità delle unità interna ed esterna








#### 2. Dimensioni


# 2.1 Unità interna

Modelli	W	Н	D
BDA53A	945	298	208
BDA70A	1018	315	223




D


# Dima di installazione BDA53A1



# Dima di installazione BDA71A




# 2.2 Unità esterne






Model: BDA70A1



# 3. Circuito frigorifero

# Mod. BDA53A1, BDA70A1







## 4. Schemi elettrici

Simbolo	Nome parte	Simbolo	Colore	Simbolo	Colore
C1	<b>C1</b> CBB61		Marrone	YE	Giallo
C2	CBB65	BU	Blu	RD	Rosso
SAT	Sovraccarico	BK	Nero	YEGN	Giallo - Verde
COMP	Compressore	OG	Arancione		
<b>(</b>	Messa a terra	WH	Bianco		

### Unità interne mod.: BDA53A1, BDA70A1




# Unità esterna mod.: BDA53A1











# 5. Circuiti stampati

# 5.1 Unità interne






## 5.2 Unità esterne



#### Modello: BDA70A1





# 6. Operazioni unità interne

# 6.1. Parametri di temperatura

- Temperatura ambiente interna (Tin\_amb.)
- Temperatura evaporatore (Tin tube)
- Temperatura impostata (Tset)

Nota: La relazione tra la temperatura in Fahrenheit (°F) e Celsius (°C) è T(°F)=T(°C) x 1.8 + 32.

#### 6.2. Funzioni di base

#### 6.2.1 Modalità di raffreddamento

- 1. Intervallo di impostazione della temperatura è 16 ~ 30°C.
- 2. L'unità si avvia innanzitutto ad alta velocità di ventilazione per 8s dopodiché passa alla velocità preimpostata.
- 3. L'unità interna conserva lo stato di funzionamento originale, quando si verifica un errore di unità esterna o quando l'apparecchio si è arresta per protezione.

#### 6.2.2 Modalità di deumidificazione

- 1. Intervallo di impostazione della temperatura è 16 ~ 30°C.
- 2. L'unità si avvia innanzitutto ad alta velocità di ventilazione per 8s dopodiché passa alla bassa velocità.
- 3. L'unità interna conserva lo stato di funzionamento originale, quando avviene un errore di unità esterna o quando l'apparecchio si è arresta per protezione.

#### 6.2.3 Modalità di ventilazione

- 1. L'unità si avvia innanzitutto ad alta velocità di ventilazione per 8s dopodiché passa alla velocità di preimpostazione.
- 2. L'unità interna conserva lo stato di funzionamento originale, quando avviene un errore di unità esterna o quando l'apparecchio si è arresta per protezione.

#### 6.2.4 Modalità di riscaldamento

- 1. Intervallo d'impostazione della temperature è 16 ~ 30°C.
- 2. Quando si arresta il compressore a temperatura selezionata, il ventilatore interno continua a girare soffiando il calore residuo.
- 3. Quando il compressore si arresta sotto il funzionamento di riscaldamento in caso di guasto, il ventilatore interno partirà per soffiare il calore residuo.
- 4. Funzione del soffio del calore residuo:

Il ventilatore interno si arresta dopo 1 minuto dalla commutazione alla bassa velocità.

5. Funzione Anti-aria fredda

Quando è in modalità riscaldamento, il ventilatore interno inizia a funzionare in funzione delle condizioni indicate sotto: Quando il compressore funziona per 90s e T<sub>in tube</sub> < 35°C, il ventilatore interno non parte.

Esso inizia a funzionare a bassa velocità quando T<sub>in\_tube</sub> ≥ 35°C o in caso di funzionamento del compressore per una durata superiore a 90s. Dopodiché il ventilatore passa alla velocità di preimpostazione dopo circa 3 minuti di funzionamento a bassa velocità o quando la temperatura dell'evaporatore supera 40°C. Quando il ventilatore parte, non si ferma e non torna più alla velocità bassa.

#### 6.2.5 Modalità AUTO

- 1) Quando Tin\_amb. ≥ 26°C, l'unità parte in modalità di raffreddamento, Tset = 25°C.
- 2) Quando T<sub>in\_amb.</sub> ≤ 22°C, l'unità si avvia in modalità di riscaldamento, T<sub>set</sub> = 20°C dopodiché passa a funzionare in modalità di ventilazione.
- 3) Quando 23°C < Tin\_amb. < 25°C, l'unità conserva lo stato di funzionamento originale. Alla prima accensione, l'unità parte in modalità di ventilazione.

#### 6.3. Altri controlli

#### 6.3.1 Buzzer

Il condizionatore invia un bip durante l'accensione o quando riceve un segnale corretto dal comando di controllo.

### 6.3.2 Tasto Auto

L'unità si avvia in modalità auto se viene premuto questo tasto nello stato di spegnimento dell'unità. Invece L'unità si arresta quando si prema questo tasto quando essa è accesa.



#### 6.3.3 Controllo automatico della velocità di ventilazione

Sotto il funzionamento in modalità di raffreddamento o di riscaldamento, la velocità del ventilatore interno si regola automaticamente in funzione della temperatura interna ambiente. Mentre, il ventilatore interno opera in bassa velocità nel funzionamento di modalità di deumidificazione. La durata di commutazione tra le modalità è di 3,5min.

#### 6.3.4 Funzione Timer

#### Impostazione comune per il Timer

- 1. L'impostare della modalità Timer ON è disponibile anche quando l'unità è spenta. L'intervallo orario d'impostazione del timer On è 0.5 24 ore.
- 2. L'impostazione della modalità Timer Off è disponibile anche quando l'unità è in operazione. L'intervallo orario d'impostazione del timer OFF è 0.5 24 ore.

#### Come fare per impostare il Timer

Se l'unità è in funzionamento

- a) Timer on: L'unità non si arresta quando viene impostato il Timer on durante la fase d'operazione. Mentre se viene impostato il Timer On quando l'unità è spenta, il condizionatore entra in operazione in base alla modalità impostata quando si raggiunge l'orario d'accensione Timer on.
- b) Timer off: Se viene impostato il Timer off quando l'unità è spenta, questa ultima entra in modalità standby. Il Timer off agirà per arrestare l'operazione dell'unità quando viene raggiunto l'orario Timer off d'impostazione per l'arresto l'unità.
- c) Cambio Timer: Quando l'unità è in operazione sotto l'impostazione Timer, è possibile usare il tasto on/off del telecomando per spegnere o accendere l'unità, cambiare l'impostazione della funzione Timer.

Se vengono impostati simultaneamente il Timer On/Timer OFF durante la fase di funzionamento, il condizionatore manterrà l'attuale impostazione prima dell'azione del Timer On. Se vengono impostati simultaneamente il Timer On/OFF durante la fase di funzionamento, il condizionatore manterrà la pre-impostazione attuale, l'unità si arresta quando il Timer Off entra in azione.

Se vengono impostati simultaneamente il Timer On/OFF durante la fase di arresto, il condizionatore rimane spento prima dell'azione del Timer per avviare l'unità. Se le impostazioni Timer On e Timer off si coincidono la priorità è per il Timer off.

#### 6.3.5 Funzione Memoria

Contenuto della memoria: Modalità, Swing, Light, temperatura impostata, velocità di ventilazione, impostazione comune per il Timer (la programmazione oraria non verrà memorizzata). Dopo l'azione del Timer Off, quando si accende, essa si avvia in automatico con l'ultima impostazioni in memoria.

- Se il Timer non viene impostato, l'unità manterrà in memoria l'ultima impostazione del timer realizzata dal telecomando dopodiché si avvierà in concordanza con la modalità in memoria.

#### 6.3.6 Funzione TURBO

La funzione **TURBO** è disponibile soltanto nel funzionamento in modalità di raffreddamento o di riscaldamento, quando il controller riceve il commando **TURBO**, il ventilatore interno si avvierà in super alta velocità dopodiché invia rispettivamente il commando **TURBO** e la velocità di ventilazione alta all'unità esterna.

### 6.4. Display

#### 6.4.1 Display base

- (1) Dopo l'avviamento del condizionatore, il display visualizzerà l'errore dopodiché l'indicatore di funzionamento si accende.
- (2) Nel funzionamento in raffreddamento, gli indicatori di operazione e di raffreddamento si illuminano. Nella modalità di riscaldamento, gli indicatori di operazione e di riscaldamento si accendono. Nel funzionamento di sbrinamento il display visualizza il codice **H1** nel LED **88**. Nella modalità di deumidificazione, gli indicatori di operazione e di deumidificazione si accendono. Nella modalità di ventilazione, l'indicatore di operazione si accende. Nella modalità auto: l'indicatore di operazione assieme all'indicatore della modalità attuale si accendono.
- (3) Se il tasto Light viene premuto, il display intero si spegne (valido quando l'unità è spenta).
- (4) Dopo l'impostazione della funzione SLEEP, il display manterrà lo stato di visualizzazione originale cioè la funzione SLEEP non influisce lo stato di accensione o di spegnimento.



#### 6.4.2 Indicatore di malfunzionamento dell'unità interna

#### a) Requisito per l'indicatore di malfunzionamento

In caso di presenza di più errori, il display visualizza i codici corrispondenti in modo circolare.

#### b) Sintomo dell'errore

- (1) Errore di apparecchiatura: viene visualizzato immediatamente nel display.
- (2) **Errore di funzionamento**: viene visualizzato immediatamente nel display.
- (3) **Altro tipo d'errore**: viene visualizzato nel display dopo 200s dall'arresto del compressore, questo tipo d'errore scompare dal display una volta viene riavviato il compressore.
- (4) Usare il telecomando per controllare l'apparecchio in caso di limitazione o di caduta della frequenza del compressore.

### c) Visualizzazione dell'errore sul pannello display dell'unità interna

Il LED digitale **88** ed i LED indicatori sono sincronizzati: Il LED indicatore lampeggia quando il LED **88** mostra il codice d'errore.

### d) Come fare per visualizzare l'errore nel display tramite il telecomando

- Entrare nel display: Premendo 4 volte in modo continuo entro 3s il tasto LIGHT, il display dell'unità interna visualizza il codice d'errore corrispondente.
- Uscire dal display: Premendo nuovamente 4 volte in modo continuo entro 3s il tasto LIGHT, il codice d'errore scompare dal display dell'unità interna, o il display rinuncerà a visualizzare l'errore dopo una durata di 5 min.

#### 6.4.3. Protezione rotore-bloccato motore PG

Quando il ventilatore inizia a girare, se la propria velocità è troppo bassa, è necessario arrestare l'operazione e verificare il codice rotore-bloccato visualizzato per impedire l'avvenimento delle protezioni automatiche al motore. Nel caso di condizione anormale, il LED indicatore "88" mostrerà il codice d'errore "H6". Nello stato di spegnimento dell'unità, non appare nessuna visualizzazione sul pannello display.

#### 6.4.4. Funzione di sbrinamento forzato

Per attivare la funzione di sbrinamento forzato durante il funzionamento in modalità di riscaldamento, impostare la temperatura su 16°C e premere contemporaneamente entro cinque secondi i due tasti "+, -" per tre volte.


#### 6.4.5. Funzione di recupero del refrigerante

- Come avviare la funzione di ricupero del refrigerante: A circa 5 minuti dopo dall'accensione dell'unità, premere entro 3s il tasto Light sul telecomando per tre volte per attivare la modalità di ricupero del refrigerante e poi comparirà sul display la scritta Fo dopodiché il segnale verrà inviato all'unità esterna. Tutti i carichi operano come nel caso di raffreddamento (impostare il ventilatore sull'alta velocità e anche la temperatura d'impostazione su 16°C)
- Come disattivare la funzione di recupero del refrigerante: Se l'unità non riceve alcun segnale dal telecomando durante il funzionamento in modalità di recupero del refrigerante, essa esce automaticamente da questa modalità dopo 25 minuti.




# 7. Malfunzionamenti


# 7.1 Diagnostica
















#### 7.2 Diagnostica degli errori deve essere eseguita come da procedura di seguito

Passo	Procedura della diagnostica dell'errore
1	Conferma dell'errore
2	Leggere il codice di errore per l'unità interna/esterna e poi individuare il corrispondente malfunzionamento.
3	Individuazione e riparazione dell'errore (Riferirsi alle indicazioni contenute in questo manuale per i dettagli)


#### Nota:

Sulla scheda elettronica di potenza dell'unità esterna è installato un condensatore elettrolitico di elevata potenza, che può mantenere la tensione elevata per una durata non inferiore a 20 minuti dopo lo scollegamento dell'alimentazione elettrica (DC 280V-380V, dipende dal valore della tensione di ingresso). Non toccare il condensatore solamente dopo 20 minuti dallo scollegamento dell'alimentazione per evitare le scosse elettriche. Il tempo richiesto per la riduzione del voltaggio riguardo la valvola di sicurezza è di 20 minuti. Pertanto, prima di procedere alla riparazione dell'unità e persino dopo aver scollegato l'alimentazione, è necessario scaricare il condensatore rispettando la procedura di qui sotto.



#### <Procedura di scarico del condensatore elettrolitico>


(1) Aprire la scatola dei componenti elettrici dell'unità esterna.




(2) Per scaricare il condensatore elettrolitico dall'energia elettrica, connettere i punti di scarico (TEST3 vedi figura sotto) ad un resistore ( $100\Omega$  - 20W) o alla spina del ferro da stiro per una durata di circa 30s.

# - Posizioni di controllo della scheda dell'unità esterna

Per il modello: BDA53A1



Per il modello: BDA70A1





# 7.3. Codici degli errori e stato dei LED delle unità interna / esterna

# - Conferma

# (1) Conferma di alimentazione elettrica

Verificare se l'interruttore di alimentazione funziona correttamente quando esso è nello stato acceso;

# (2) Conferma della tensione dell'alimentazione elettrica

Verificare che la tensione dell'alimentazione sia compresa nell'intervallo AC 220-230-240 ± 10%. Se la tensione non è in questo intervallo, l'unità non funziona correttamente.

İ	questo interv	allo, l'un									
			Indicatore u	nità intern	a		o LED unità (				
			Stato	dei LED in	dicatori		□: OFF, ■: ON,		u		
N	Errore	Codice LED 88	Otato		uioutori	_	ampe			Stato condizionatore	Cause possibili
		LED 00	Indicatore	Indicatore	Indicatore	D40/		D42/	-		
			RUN "ப்"	COOL"*	HEAT "\$"	D5	D6	D16	D30		
1	Protezione del sistema da alta pressione	E1	lampeggia una volta				☆	☆	☆	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione tutti i carichi si fermano di funzionare mentre il ventilatore interno continua a funzionare. - Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si ferma completamente di funzionare.	Refrigerante eccessivo;     Scambio termico     insufficiente (compreso l'ostruzione dello     scambiatore di calore e     radiazione termica     dell'ambiente)     Temp. ambiente è     troppo alta;     Il pressostato di alta     difettoso
2	Protezione antigelo	E2	Lampeggia 2 volte			•		•		- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore ed il ventilatore esterno si fermano mentre il ventilatore esterno continua a funzionare.	L'aria di ritorno     aspirata dall'unità     interna non è sufficiente;     velocità di ventilazione     non è adeguata;     Sevaporatore sporco     Sensore temperature     dell'evaporatore è     difettoso
3	Protezione del compressore da alta temperatura	E4	Lampeggia 4 volte			•		•	☆	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore ed il ventilatore esterno si fermano mentre il ventilatore interno continua a funzionare.  - Nel caso di riscaldamento, l'intera unità si ferma di funzionare.	Si raccomanda di riferirsi alla diagnostica relativa all'errore (protezione da alta temperatura di scarico, sovraccarico).
4	Protezione da sovracorrente	E5	Lampeggia 5 volte				•	☆		Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore ed il ventilatore esterno si arrestano ma il ventilatore interno continua a girare.      Nel caso di riscaldamento il condizionatore arresta completamente il funzionamento.	1. Alimentazione elettrica non è stabile; 2. Tensione del gruppo di alimentazione troppo bassa e carico troppo elevato; 3. Corrente troppo elevata
5	Errore di comunicazione	E6	lampeggia 6 volte						☆	Nei casi di raffreddamento, il compressore si arresta ma il ventilatore interno funziona.     Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si arresta.	Fare riferimento alla diagnostica corrispondente all'errore
6	Protezione da alta temp.	E8	lampeggia 8 volte							Nei casi di raffreddamento, il compressore si arresta ma il ventilatore interno continua a girare.     Nel caso di riscaldamento il climatizzatore si arresta di funzionare.	Fare riferimento alla diagnostica dell'errore (sovraccarico, protezione da alta temperatura)
7	Motore PG (ventilatore interno) non funziona	Н6	Lampeggia 11 volte							Il climatizzatore si arresta completamente di funzionare	Collegamento allentato del PGF sulla scheda;     Errore scheda di controllo AP1 dell'unità interna;     Errore motore ventilatore interno

A		X	ľ
IR	COND	ITIONIN	G

AI	RCONDITIONING								
8	Errore del terminale del connettore (jumper)	C5	Lampeggia 15 volte					Il climatizzatore si arresta di funzionare	Collegamento allentato del terminale del jumper sulla scheda di controllo AP1 dell'unità interna, si prega di reinserirlo bene o sostituirlo;
9	Sensore temperatura ambiente interna è in aperto o corto- circuito	F1	lampeggia 1 volta					- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, l'unità interna funziona mentre altri carichi si arrestano.  - Nel caso di riscaldamento il climatizzatore si arresta completamente di funzionare.	1. Sensore temp. ambiente interna non è correttamente collegato sulla scheda di controllo AP1 dell'unità interna (Vedi lo schema di cablaggio dell'unità interna); 2. Sensore temp. interna è danneggiato (si prega di controllarlo rispetto ai risultati della tabella temp. – resistenza del sensore dell'appendice 1)
10	Sensore temperatura evaporatore è in aperto o corto-circuito	F2	lampeggia 2 volte					- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, l'unità interna funziona ma altri carichi si arrestano; - Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si arresta completamente di funzionare.	1. Sensore temp. evaporatore non è correttamente connesso sulla la scheda di controllo AP1 dell'unità interna (Vedi lo schema di cablaggio dell'unità interna); 2. Sensore temp. interna danneggiato (si prega di controllarlo rispetto ai risultati della tabella temp. – resistenza del sensore (appendice 2)
11	Sensore temperatura ambiente esterna è in aperto o corto circuito	F3	lampeggia 3 volte			☆	-	Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta ma il ventilatore interno continua a funzionare.      Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si arresta completamente di funzionare.	1. Sensore temp. ambiente esterna non è connesso bene o danneggiato. 2. Si prega di controllarlo rispetto ai risultati della tabella temp. – resistenza del sensore (appendice 1)
12	Sensore temperatura condensatore è in aperto o corto circuito	F4	lampeggia 4 volte			☆		Nei casi di raffreddamento     e di deumidificazione, il     compressore si arresta     mente il ventilatore interno     continua a girare.     Nel caso di riscaldamento,     il climatizzatore si ferma     completamente.	Sensore temperatura condensatore non è connesso correttamente o danneggiato.     Si prega di controllarlo rispetto ai risultati della tabella temp. – resistenza del sensore (appendice 2)
13	Sensore temperatura di mandata dell'unità esterna è in aperto o corto circuito	F5	lampeggia 5 volte			☆	☆	Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta dopo 3 min di operazione, mentre il ventilatore interno continua a girare.      Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si arresta completamente di funzionare dopo una durata di circa 3 min.	Sensore temperatura di mandata non è connesso correttamente o danneggiato. Si prega di controllarlo rispetto ai risultati della tabella temp.     resistenza del sensore dell'appendice 3     Testata del sensore di temperatura è staccato.
14	Limitazione / riduzione frequenza a causa di un sovraccarico.	F6	lampeggia 6 volte	1	•	☆	☆	Tutte le parti del climatizzatore funzionano in modo normale ma il compressore riduce la frequenza.	Fare riferimento alla diagnostica dell'errore (sovraccarico, protezione da alta temperatura)
15	Riduzione della frequenza a causa di un sovracorrente	F8	lampeggia 8 volte	1	•			Tutte le parti del climatizzatore funzionano in modo normale pero il compressore riduce la frequenza.	Tensione d'alimentazione di ingresso troppo bassa; Pressione del sistema troppo alta e sovraccarico.
16	Riduzione frequenza a causa dell'alta temp. di mandata del compressore.	F9	lampeggia 9 volte		•			Tutte le parti del climatizzatore funzionano in modo normale per il compressore riduce la frequenza.	1. Sovraccarico o temp. troppo alta; 2. Carica refrigerante insufficiente; 3. Errore valvola di espansione elettronica; 4. Scarso scambio termico dell'esterna.



										AIR CONDITIONING
	17	Il voltaggio della generatrice DC troppo alto.	РН	lampeggia 11 volte		•		☆	Raffreddamento, deumidificazione: compressore si ferma e la ventola continua a funzionare. Riscaldamento: il tutto si ferma.	1. Verificare il voltaggio tra L e N, se la tensione è maggiore di 265VAC, provare a staccare e ricollegare l'alimentazione per ripristinare il funzionamento normale. 2. Se la tensione tra L e N è normale, accendere l'unità e verificare se la tensione del condensatore elettrolitico sulla scheda AP1 è nell'intervallo 200- 280V. Se il problema persiste, sostituire la scheda AP1.
	18	Malfunzionamento del rilevatore di corrente del circuito	U5			-	☆	•	Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta, ma il ventilatore interno continua di funzionare.      Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si ferma completamente di funzionare.	La scheda di controllo dell'unità esterna è difettosa, sostituitela.
,	19	Sbrinamento	H1		lampeggia una volta				Avvenimento della funzione sbrinamento in modalità di riscaldamento. Il compressore continua ad operare ma il ventilatore interno si arresta.	È una situazione normale
2	20	Protezione di depolverazione	H2		lampeggia 2 volte					
2	221	Protezione compressore da sovraccarico	нз		lampeggia 3 volte	☆	☆		- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a girare Durante la modalità di riscaldamento, tutto il condizionatore si ferma completamente di funzionare.	1. Il terminale di cablaggio OVC-COMP è allentato. In caso normale, la resistenza di questo terminale è inferiore a 1Ω. 2. Relè protezione da sovraccarico danneggiato, 3. Fare riferimento alla diagnostica dell'errore (Protezione da alta temperatura di scarico, sovraccarico)
2	22	Sistema è anormale	H4		lampeggia 4 volte			•	Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si ferma mentre il ventilatore interno continua a girare.      Durante la modalità di riscaldamento, tutto il condensatore si arresta di funzionare.	Fare riferimento alla diagnostica dell'errore (sovraccarico, protezione da alta temperatura)
2	23	Protezione IPM	Н5		lampeggia 5 volte	☆		•	Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a girare.     Durante la modalità di riscaldamento, Il climatizzatore si arresta completamente di funzionare.	Fare riferimento alla diagnostica dell'errore (Protezione IPM, perdita di sincronizzazione e protezione compressore da sovracorrente)
2	24	Protezione PFC	нс		lampeggia 6 volte		☆	☆	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresterà; mentre il ventilatore interno continua a girare.  - Durante la modalità di riscaldamento, tutto il condizionatore si arresta di funzionare.	Fare riferimento alla diagnostica relativa all'errore
4	25	Riduzione frequenza a causa della Protezione da alta temp. durante il funzionamento in modalità di riscaldamento	Н0		lampeggia 10 volte		☆	☆	Tutte le parti del climatizzatore funzionano in modo normale, tuttavia, il compressore ridurrà la frequenza di operazione	Fare riferimento alla diagnostica degli errore (sovraccarico, protezione da alta temperatura)

1	ĺ	1	7	4	,		Þ		ď		1	1		0
A	1	R	c	0	N	D	17	1	ō	N	ī	N	G	

A	R CONDITIONING								
26	Errore di avviamento	Lc	lampeggia 11 volte		☆		*	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a girare Durante la modalità di riscaldamento, il climatizzatore si arresta di funzionare.	Fare riferimento alla diagnostica dell'errore.
27	Rilevamento Errore circuito corrente di fase del compressore	U1	lampeggia 13 volte		☆			Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a funzionare.      Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si arresta completamente di funzionare.	Sostituire la scheda di controllo dell'unità esterna.
28	Errore EEPROM	EE	lampeggia 15 volte				•	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a funzionare. - Durante la modalità di riscaldamento, il condizionatore si ferma completamente.	Sostituire la scheda di controllo dell'unità esterna.
29	Errore caricamento condensatore	PU	lampeggia 17 volte		•		•	- Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a girare Durante la modalità di riscaldamento, il climatizzatore si ferma completamente di funzionare.	Fare riferimento al paragrafo "Diagnostica condensatore difettoso"
30	Errore sensore della temperatura del modulo	P7	lampeggia 18 volte				*	Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a girare.     Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si ferma completamente di funzionare.	Sostituire la scheda di controllo esterna.
31	Protezione modulo da alta temp.	P8	lampeggia 19 volte	•		*	•	- Nei casi di raffreddamento, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua a girare Durante la modalità di riscaldamento, il climatizzatore si arresta completamente di operare.	1. Controllare se il radiatore è correttamente ventilato, se non è ok, si prega di migliorare la ventilazione; 2. Dopo aver disinserito la potenza attendere sempre 20 minuti per verificare se la pasta termica sul modulo IPM del pannello di controllo AP1 è sufficiente e se il radiatore è inserito bene 3. Se è ok, sostituite la scheda di controllo.
32	Errore caduta tensione della barra collettrice DC	U3	lampeggia 20 volte				•	Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione, il compressore si arresta mentre il ventilatore interno continua ad operare.     Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si arresta completamente di funzionare.	Il voltaggio di alimentazione non è stabile.

	, '	7	1	7		ı	7	ı	ď		1	7	
		L	_	,		и	,	4	v	•		4	
AI	R	C	0	N	D	1	T	1	0	N	ı	N	G

33	Voltaggio troppo alto della barra collettrice DC	PL		lampeggia 21 volte	•	•	- Nel caso di raffreddamento, il compressore si arresta mente il ventilatore interno continua a girare Nel caso di riscaldamento, il climatizzatore si arresta completamente di funzionare.	1. Misurare la tensione tra i morsetti L e N sulla morsettiera XT, se la tensione è inferiore ai 150VAC, accendere l'unità quando la tensione di ingresso diventa normale.  2. Se la tensione AC di ingresso è normale, si prega di misurare la tensione tra i due morsetti del condensatore elettrolitico sulla scheda di controllo, se la sua tensione DC è superiore a 180V questo significa che il circuito è difettoso, pertanto sostituite la scheda di controllo, altrimenti se la tensione DC è inferiore a 180V si raccomanda di controllare il cablaggio dell'unità.
34	Protezione compressore da sovra- corrente	P5	Lampeggia 15 volte		☆		Nei casi di raffreddamento e di deumidificazione: Il compressore si arresta mentre il ventilatore continua a funzionare.      Nel caso di riscaldamento: Il tutto si arresta di funzionare.	Si prega di riferirsi al paragrafo dei seguenti malfunzionamenti (Protezione modulo IPM, Protezione compressore da sovracorrente)




# 7.4. Come controllare i componenti principali dell'unità

(1) Condensatore difettoso (Errore unità esterna) (AP1: si riferisce alla scheda di controllo dell'unità esterna)

#### Punti di controllo principali:

- Usare il tester in AC per verificare che la tensione tra i contatti L e N disponibili sulla morsettiera sia nell'intervallo 210VAC ~ 240VAC
- Accertarsi che il morsetto (L) sia correttamente connesso. Se la connessione è allentata o caduta? Se il morsetto L è danneggiato?

#### Diagnostica dell'errore



(2) Protezione modulo IPM, Errore anormale, sovracorrente fase compressore (AP1: si riferisce alla scheda di controllo dell'unità esterna)


# Effettuare i principali controlli:

- Accertarsi che la connessione tra la scheda di controllo AP1 ed il compressore COMP sia fissa. Se allentata. Se la connessione è corretta.
- Accertarsi che la tensione d'ingresso dell'unità sia nell'intervallo giusto. (utilizzare un tester in AC per verificare che ci sia tensione tra i contatti L e N disponibili sulla morsettiera XT)
- Accertarsi che la resistenza dell'avvolgimento del compressore sia normale. Accertarsi che l'isolamento dell'avvolgimento del compressore contro il tubo di rame sia in buono stato.



- Verificare se le cariche di operazione dell'unità sono molto alte? Accertarsi che la radiazione sia buona?
- Accertarsi che la quantità refrigerante sia adeguata.


#### Diagnostica dell'errore





# (3) Protezione da alta temperature e da sovraccarichi (AP1 si riferisce alla scheda di controllo dell'unità esterna)


- Effettuare i controlli seguenti:
- Verificare se la temperatura ambiente esterna è mantenuta nel intervallo normale.
- Verificare se il ventilatore esterno e quello interno funzionano regolarmente.
- Verificare se il passaggio d'aria negli scambiatori di calori dell'unità è buono.



(4) Errore d'avviamento (AP1 indica scheda di controllo esterna)

#### Effettuare i controlli seguenti:

- Se il cablaggio del compressore è effettuato correttamente?
- Se il periodo di arresto compressore è sufficiente?
- Se il compressore è danneggiato?






# (5) Diagnostica anomalia funzionamento compressore (AP1: indica scheda di controllo esterna)

# Effettuare i controlli seguenti:


- Se il voltaggio è troppo alto?
- Se il voltaggio è troppo basso?



(6) Sovraccarico e errore aria di scarico (AP1: indica scheda di controllo esterna )

#### Effettuare i controlli seguenti:

- Verificare se la valvola di espansione elettronica è correttamente connessa?
- Se la valvola di espansione elettronica EXV è danneggiata?
- Se c'è una perdita del gas refrigerante?






(7) Errore Correzione Fattore di Potenza (PFC) (Errore unità esterna) (AP1: indica scheda di controllo esterna)

# Effettuare i controlli seguenti:

• Controllare se il reattore (L) dell'unità esterna ed il condensatore (PFC) sono danneggiati?

# Diagnostica






# (8) Errore di Comunicazione (AP1: indica scheda di controllo esterna)

# Effettuare i controlli seguenti:

- Individuare i cavi di cablaggio tra le unità interna ed esterna e controllare se il cablaggio è effettuato correttamente?
- Verificare se la scheda di comunicazione principale dell'unità interna è difettosa?

#### Diagnostica:





# **Appendici**

Temp. (°C)	Resistenza (kΩ)	Temp.(°C)	Resistenza (kΩ)	Temp.(°C)	Resistenza (kΩ)	Temp. (°C)	Resistenza (kΩ
-19	138.1	20	18.75	59	3.848	98	1.071
-18	128.6	21	17.93	60	3.711	99	1.039
-17	121.6	22	17.14	61	3.579	100	1.009
-16	115	23	16.39	62	3.454	101	0.98
-15	108.7	24	15.68	63	3.333	102	0.952
-14	102.9	25	15	64	3.217	103	0.925
-13	97.4	26	14.36	65	3.105	104	0.898
-12	92.22	27	13.74	66	2.998	105	0.873
-11	87.35	28	13.16	67	2.896	106	0.848
-10	82.75	29	12.6	68	2.797	107	0.825
-9	78.43	30	12.07	69	2.702	108	0.802
-8	74.35	31	11.57	70	2.611	109	0.779
-7	70.5	32	11.09	71	2.523	110	0.758
-6	66.88	33	10.63	72	2.439	111	0.737
-5	63.46	34	10.2	73	2.358	112	0.717
-4	60.23	35	9.779	74	2.28	113	0.697
-3	57.18	36	9.382	75	2.206	114	0.678
-2	54.31	37	9.003	76	2.133	115	0.66
-1	51.59	38	8.642	77	2.064	116	0.642
0	49.02	39	8.297	78	1.997	117	0.625
1	46.6	40	7.967	79	1.933	118	0.608
2	44.31	41	7.653	80	1.871	119	0.592
3	42.14	42	7.352	81	1.811	120	0.577
4	40.09	43	7.065	82	1.754	121	0.561
5	38.15	44	6.791	83	1.699	122	0.547
6	36.32	45	6.529	84	1.645	123	0.532
7	34.58	46	6.278	85	1.594	124	0.519
8	32.94	47	6.038	86	1.544	125	0.505
9	31.38	48	5.809	87	1.497	126	0.492
10	29.9	49	5.589	88	1.451	127	0.48
11	28.51	50	5.379	89	1.408	128	0.467
12	27.18	51	5.197	90	1.363	129	0.456
13	25.92	52	4.986	91	1.322	130	0.444
14	24.73	53	4.802	92	1.282	131	0.433
15	23.6	54	4.625	93	1.244	132	0.422
16	22.53	55	4.456	94	1.207	133	0.412
17	21.51	56	4.294	95	1.171	134	0.401
18	20.54	57	4.139	96	1.136	135	0.391
19	19.63	58	3.99	97	1.103	136	0.382



	2: Tabella Temper		ı				T
Temp. (°C) -19	Resistenza (kΩ) 181.4	Temp. (°C)	Resistenza (kΩ) 25.01	Temp. (°C) 59	Resistenza (kΩ) 5.13	Temp. (°C)	Resistenza (kΩ) 1.427
-18	171.4	21	23.9	60	4.948	99	1.386
-17	162.1	22	22.85	61	4.773	100	1.346
-16	153.3	23	21.85	62	4.605	101	1.307
-15	145	24	20.9	63	4.443	102	1.269
-14	137.2	25	20.3	64	4.289	103	1.233
-13	129.9	26	19.14	65	4.14	104	1.198
-12	123	27	18.13	66	3.998	105	1.164
-11	116.5	28	17.55	67	3.861	106	1.131
-10	110.3	29	16.8	68	3.729	107	1.099
-9	104.6	30	16.1	69	3.603	108	1.069
-8	99.13	31	15.43	70	3.481	109	1.039
-7	94	32	14.79	71	3.364	110	1.01
-6	89.17	33	14.18	72	3.252	111	0.983
-5	84.61	34	13.59	73	3.144	112	0.956
-4	80.31	35	13.04	74	3.04	113	0.93
-3	76.24	36	12.51	75	2.94	114	0.904
-2	72.41	37	12	76	2.844	115	0.88
-1	68.79	38	11.52	77	2.752	116	0.856
0	65.37	39	11.06	78	2.663	117	0.833
1	62.13	40	10.62	79	2.577	118	0.811
2	59.08	41	10.2	80	2.495	119	0.77
3	56.19	42	9.803	81	2.415	120	0.769
4	53.46	43	9.42	82	2.339	121	0.746
5	50.87	44	9.054	83	2.265	122	0.729
6	48.42	45	8.705	84	2.194	123	0.71
7	46.11	46	8.37	85	2.125	124	0.692
8	43.92	47	8.051	86	2.059	125	0.674
9	41.84	48	7.745	87	1.996	126	0.658
10	39.87	49	7.453	88	1.934	127	0.64
11	38.01	50	7.173	89	1.875	128	0.623
12	36.24	51	6.905	90	1.818	129	0.607
13	34.57	52	6.648	91	1.736	130	0.592
14	32.98	53	6.403	92	1.71	131	0.577
15	31.47	54	6.167	93	1.658	132	0.563
16	30.04	55	5.942	94	1.609	133	0.549
17	28.68	56	5.726	95	1.561	134	0.535
18	27.39	57	5.519	96	1.515	135	0.521
19	26.17	58	5.32	97	1.47	136	0.509



Temp.(°C)	Resistenza (kΩ)	Temp.(°C)	Resistenza (kΩ)	Temp.(°C)	Resistenza (kΩ)	Temp.(°C)	Resistenza (kΩ
-29	853.5	10	98	49	18.34	88	4.754
-28	799.8	11	93.42	50	17.65	89	4.609
-27	750	12	89.07	51	16.99	90	4.469
-26	703.8	13	84.95	52	16.36	91	4.334
-25	660.8	14	81.05	53	15.75	92	4.204
-24	620.8	15	77.35	54	15.17	93	4.079
-23	580.6	16	73.83	55	14.62	94	3.958
-22	548.9	17	70.5	56	14.09	95	3.841
-21	516.6	18	67.34	57	13.58	96	3.728
-20	486.5	19	64.33	58	13.09	97	3.619
-19	458.3	20	61.48	59	12.62	98	3.514
-18	432	21	58.77	60	12.17	99	3.413
-17	407.4	22	56.19	61	11.74	100	3.315
-16	384.5	23	53.74	62	11.32	101	3.22
-15	362.9	24	51.41	63	10.93	102	3.129
-14	342.8	25	49.19	64	10.54	103	3.04
-13	323.9	26	47.08	65	10.18	104	2.955
-12	306.2	27	45.07	66	9.827	105	2.872
-11	289.6	28	43.16	67	9.489	106	2.792
-10	274	29	41.34	68	9.165	107	2.715
-9	259.3	30	39.61	69	8.854	108	2.64
-8	245.6	31	37.96	70	8.555	109	2.568
-7	232.6	32	36.38	71	8.268	110	2.498
-6	220.5	33	34.88	72	7.991	111	2.431
-5	209	34	33.45	73	7.726	112	2.365
-4	198.3	35	32.09	74	7.47	113	2.302
-3	199.1	36	30.79	75	7.224	114	2.241
-2	178.5	37	29.54	76	6.998	115	2.182
-1	169.5	38	28.36	77	6.761	116	2.124
0	161	39	27.23	78	6.542	117	2.069
1	153	40	26.15	79	6.331	118	2.015
2	145.4	41	25.11	80	6.129	119	1.963
3	138.3	42	24.13	81	5.933	120	1.912
4	131.5	43	23.19	82	5.746	121	1.863
5	125.1	44	22.29	83	5.565	122	1.816
6	119.1	45	21.43	84	5.39	123	1.77
7	113.4	46	20.6	85	5.222	124	1.725
8	108	47	19.81	86	5.06	125	1.682
9	102.8	48	19.06	87	4.904	126	1.64





Via Gettuglio Mansoldo (Loc. La Macia) 37040 Arcole Verona, Italy

Tel. +39 - 045.76.36.585 r.a. Fax +39 - 045.76.36.551 r.a. www.maxa.it

e-mail: maxa@maxa.it